Répartiteurs de terre



- **Le répartiteur de terre permet de connecter l'ensemble des terres d'une installation.**

Référence	Dimension LxlxH (mm)	Nombre de connexions	Poids (G)	Conditionnement
RT5	78x35x46	1 Câble d'arrivée 35mm², 4 départs 25mm²	72	1
RT8	115x35x46	1 Câble d'arrivée 35mm², 8 départs 25mm²	110	1

***Autres configurations possibles sur demande**